

BITZEE MAGICALS™

UOBIČAJENI

Beba

Odrasli

SUPER BITZEE!




'FENIKS'



'MACA DUH'




'JETI'



'MACA S ROGOVIMA'



'NESSIE'



'SIRENOPANDA'



'VILINSKA KRIJESNICA'



'MOPS PIXIE'



'VILINSKI JELEN'



'JEŽ KRISTALKO'



**UPOTRIJEBITE
DRAGULJE KAKO
BISTE OTKLJUČALI
SVIH 20 PRIJATELJA!**

RIJETKI

Beba

Odrasli

SUPER BITZEE!



'SIRENOPISAC U
DUGINIM BOJAMA'



'LEDENI SIRENOPISAC'



'MUNJEVITI KITSUNE'



'BLISTAVI KITSUNE'



'OTROVNI ROGATI ZEC'



'CVJETNI ROGATI ZEC'

LEGENDARNI



'JEDNOROG U
DUGINIM BOJAMA'



'JEDNOROG S
MJESEČEVOM ZRAKOM'



'VATRENI ZMAJ'




'LEDENI ZMAJ'

1

KAKO POČETI

1



IZADITE IZ NAČINA ZA ISPROBAVANJE -

Prstom povucite jednom slijeva udesno.

2



DODIRNITE -

Kontinuirano dodirujte rub fleksibilnog zaslona kako bi ste iz dragulja otkrili čarobnog Bitzeea.



OPREZ - Fleksibilni zaslon nemojte pritiscati, hvatati prstima ili povlačiti. Zaslon samo lagano dodirnite odzgora.

2

UPUTE: NAUČITE IGRATI

Naučite se igrati sa svojim Bitzeem na način da pratite upute na ekranu.



DODIRNITE (SAMO ODOZGORA)

Dodirnite gornji rub fleksibilnog zaslona da biste podragali svojeg Bitzeea!



NAGNITE

(ulijevo ili udesno)



NAGNITE

(unaprijed ili unatrag)



PROTRESITE

Protresite svojeg Bitzeea.



PODIGNITE

(brzo)

HRANJENJE



TRAKA ZA POVLAČENJE PRSTOM

Povucite prstom preko trake da biste otvorili glavni izbornik.



POMIČITE SE

Povlačite prstom po ekranu dok se ne pojavi ikona za hranu.



ODABERITE

Dodirnite ikonu za hranu da biste nahranili svojeg Bitzeea.



ČAROBNI ŠTAPIĆ



TRAKA ZA POVLAČENJE PRSTOM

Povucite prstom preko trake da biste otvorili glavni izbornik.



POMIČITE SE

Povlačite prstom po ekranu dok se ne pojavi ikona za štapić.



ODABERITE

Dodirnite za odabir čarobnog štapića.



PROTRESITE

Protresite kapsulu kako biste zamahnuli štapićem i transformirali svojeg Bitzeea.



DODIRNITE

Dodirnite kako biste ostvarili interakciju sa svojim transformiranim Bitzeem.




Dovršite faze u uputama! Kada dovršite faze u uputama spremni ste za igru!

3

IGRA S BITZEEJEM

Igrajte se sa svojim Bitzeem i udite u interakciju s njim.



BRIGA -

Upotrijebite radnje koje ste naučili u uputama da biste brinuli o svojem Bitzeu i napunili njegov mjerac ljubavi.



EVOLUIRANJE -

Napunite mjerac ljubavi i vaš će Bitzee evoluirati!

Beba → Odrasli → Super Bitzee!

Rijetki i legendarni Bitzee može evoluirati u 1 ili 2 različita Super Bitzeea (Splitzee™). Svaki Super Bitzee dolazi s igrom i novim draguljem.



PRIKUPLJANJE -

Dragulji koje primete nalaze se u škrinji s blagom. Razbijte ih kako biste otkrili još čarobnijeg Bitzeea i prikupili svih 20 Bitzeea!

⚠ UPOZORENJE: TREPERAVA SVJETLA - Pogledajte upute.

2

4



GLAVNI IZBORNIK

Kada se igrate s Bitzeejem, **POVUCITE PRSTOM** kako biste pristupili izborniku. Dodirnite fleksibilni zaslon da biste odabrali opciju iz izbornika.



MJERAČ LJUBAVI

Pogledajte koliko još vašem Bitzeeju treba da evoluira!



ČAROBNİ ŠTAPIĆ

Dodirnite da biste odabrali štapić. Protresite za šašavu čaroliju kojom ćete začarati svojeg Bitzeeja!



HRANA

Dodirnite da biste nahnarili svojeg Bitzeeja.



DVORAC

Dodirnite za ovaranje. Povucite prstom za pregled Bitzeeja. Dodirnite da biste odabrali Bitzeeja.



KOVČEG S BLAGOM

Dodirnite za ovaranje. Povucite prstom za pregled dragulja. Dodirnite dragulj kako biste otkrili novog Bitzeeja.



POSTAVKE

Dodirnite da biste vidjeli izbornik s postavkama.



IGRE

(samo Super Bitzee) Svaki Super Bitzee dolazi s jedinstvenom igrom. Dodirnite za igru!



NAPITCI

(samo Super Bitzee) Dodirnite za ovaranje. Dodirnite napitak kako biste promijenili boju svojeg Bitzeeja.

5

PORUKE S POTREBAMA

Vaši Bitzeeji poslat će vam poruku ako nešto trebaju.

Nemojte ignorirati ove poruke jer biste u suprotnom mogli ostati bez Bitzeeja!

Dodirnite poruku da biste je otvorili ili prijedite prstom da biste je ignorirali.



LJUBAV

Bitzeeju treba ljubavi. Dodirnite da biste ga podržali.



KAKICA

Bitzee se pokakao. Dodirnite za odabir, a zatim prijedite prstom da biste počilišiti kakicu.



HRANJENJE

Bitzee je gladan. Dodirnite ikonu s hranom da biste ga nahnarili.



SPAVANJE

Bitzee je umoran. Nagnite ga lijevo-desno kako biste ga uljuljali u san.



ČAROBNİ NERED

(samo Super Bitzee) Jedan od vaših Bitzeeja upotrijebio je svoje moći na drugom Bitzeeju! Odaberite čarobni štapić da biste počilišiti taj nered.



IGNORIRANE PORUKE

Ignorirane poruke s potrebama pojavljuju se u obliku crvenih uskličnika na liku s porukom potrebe. Ako budete ignorirali prevelik broj poruka s potrebama, vaš će Bitzee pobjeći! Možete otići do škrinje s blagom da biste ih ponovo izlegli iz dragulja.



6

OTKRIJTE VIŠE BITZEEJA



Kada budete htjeli otkriti novog Bitzeeja, povucite prstom po izborniku dok ne dođete do škrinje s blagom. Ako imate dragulje, dodirnite da biste otvorili škrinju s blagom i vidjeli dragulje.



Povucite prstom za pregled dragulja. Odaberite dragulj koji želite razbiti na način da ga dodirnete. Kontinuirano dodirujte dragulj kako biste ga razbili i otkrili novog čarobnog Bitzeeja. **SAVJET:** Igru počinjete s dodatna dva dragulja u škrinji s blagom.



Kada se Bitzee izlegne iz dragulja dodaje se u vašu kolekciju.




Prikupite svih 20 Bitzeeja!

7

POGLEDAJTE SVOJU KOLEKCIJU




Igrajte se s bilo kojim od Bitzeeja koje ste prikupili na način da prstom povučete po izborniku.



Povucite prstom do ikone dvorca i dodirnite je da biste je odabrali.




Povucite prstom za pregled dostupnih Bitzeeja.



Dodirnite Bitzeeja da biste se igrali s njim.

8

NAPITCI



Prikupljajte napitke na razne načine dok igrate Super Bitzee igre.




Povlačite prstom dok se ne pojavi ikona napitka i dodirnite je da biste vidjeli napitke koje ste prikupili.




Dodirnite napitak kako biste ga dali svojem Bitzeju. Kada popije napitak on će trajno promijeniti njegovu boju.

9

SUPER BITZEE IGRE



Kada Bitzee evoluiru u Super Bitzeeja imat će igru koju ćete moći zaigrati.




Povucite prstom za otvaranje glavnog izbornika. Povlačite prstom dok se ne pojavi ikona Super Bitzee igre.



Dodirnite ikonu igre da biste zaigrali.

LAKO



SKOK ROGATOG ZECA

- Dodirnite lijevu ili desnu stranu trake za povišanje prstom da biste na trampolinu ulovili padajuće cvjetne pupolje / smrdljive bombe.
- Bacite ih preko zaboras kako bi odskakali na sigurno.



JEŽ PROROK

- Povucite prstom po traci za povišanje prstom kako biste pokrenuli zamagljene vrtloge u kristalnoj kugli.
- Dodirnite zaslon kako biste odtili proročarstvo ili uхватili napitak ako ga vidite.



ZMAJ KUHAR

- Pripremite savršeni obrok! Dodirnite traku za povišanje prstom kada mjerac temperature dosegne određenu oznaku.



SLAGAČ SNJEŽNIH GRUDA JETI

- Pomozite jeti da slož ružičaste snježne grude u stupac. Zauzimate klizne reke dodirivanjem trake za povišanje prstom.
- Ako složite stupac od 4 grude, možete pokušati složiti stupac napitaka na sljedećem zaslonu.



KITSUNE ŠOU

- Dodirnite gumb u sredini trake za povišanje prstom da biste napunili svjetla / baterije / okrenuli kartice / savili žice.
- Dodirnite lijevu gumb na traci za povišanje prstom da biste presli na drug predmet.
- Nemojte upotrebljavati svoje moći na bežama macama s nogovima.

SREDNJE




NESSIE U POTRAZI ZA BLAGOM

- Održite traku za povišanje prstom tako da plutu prema gore i otkupite je da bi plutala prema dolje.
- Prikupite drugulje i izbjegavajte prepreke dok tražite blaginu u blagom i napitcima.




SIRENOPANDA I BROJANJE STVORENJA

- Gledajte stvorene kako plivaju po zaslonu.
- Dodirnite lijevu ili desnu stranu traci za povišanje prstom da biste odabrali broj stvorenja u skladu s predoskom.
- Dodirnite gumb u sredini trake za povišanje prstom da biste potvrdili svoj odabir.




MACA DUH I IZNABEĐENJE

- Dodirnite lijevu stranu trake za povišanje prstom dok se svjetlika bude približavala da biste nestali / izbjegli da vas se vidi.



BRZA TRKA VILINSKOG JELENA

- Dodirnite desnu stranu trake za povišanje prstom da biste skicili.
- Dodirnite lijevu stranu trake za povišanje prstom da biste se sagurali.
- Skicirate da biste prikupili napitak, ako ga budete vidjeli.



JEDNOROGOVO GABANJE METE

- Dodirnite gumb na sredini, lijevu ili desnu stranu trake za povišanje prstom da biste ispucali dignum/mješavinu zraklu po stazi.
- Brzo gađajte mete, ali izbjegavajte zrcala.



MOPS PIXIE I JUREČI OBLACI

- Dodirnite lijevu stranu trake za povišanje prstom kako bi mops Pixie počeo skakati, pomučio se naprijed kroz oblake koji se kreću.
- Skicirate na novici ili napitak, ako ih budete vidjeli.

ZAHTEJNO



VILINSKA KRILJESNICA I PROMJENA BOJA

- Dodirnite lijevu ili desnu stranu na traci za povišanje prstom da biste odabrali različite kvadrate.
- Dodirnite gumb u sredini trake za povišanje prstom da biste promijenili boju odabranog kvadrata i kvadrata oko njega.
- Da biste pobijedili promijenite boju svih kvadrata u istu boju.



SIRENOPSICEVA PJESMA

- Stenopisac otpjevao će stijen notu.
- Porovnite pjesmu na način da dodirujete gumb na traci za povišanje prstom u istom slijedu.



FENIKSOVA VATRENA STAZA

- Dodirnite lijevu stranu trake za povišanje prstom kako biste skrenuli lijevo.
- Dodirnite desnu stranu trake za povišanje prstom kako biste skrenuli desno.
- Pregledajte voće kako biste skupili bodove, ali pazite da ne zapalite drveće svojim gorućim repom!

SUPER BITZEE IGRE (NASTAVAK)

ZAHTEJEVNO



ZABAVA S MACAMA S ROGOVIMA

- Dodirnite lijevu ili desnu stranu na traci za povlačenje prstom da biste se pomicali između istaknutih zrcala i macinog roga.
- Dodirnite srednji gumb na traci za povlačenje prstom dok budete isticali zrcalo kako biste ga rotirali.
- Dodirnite srednji gumb na traci za povlačenje prstom dok budete isticali rog mace s rogovima kako bi se ispućala laserska zraka.
- Rotirajte zrcala da biste stvorili put prema disko-kugli za laser mace s rogovima.




Da biste napustili igru u bilo kojem trenutku, zatvorite kapsulu i ponovno je otvorite.

IZBORNIK S POSTAVKAMA




GLASNOĆA




Dodirnite za promjenu glasnoće zvuka.




POVRATAK



Dodirnite ikonu za povratak kako biste izašli iz izbornika.



PODEŠAVANJE ZASLONA



Dodirnite i 2 sekunde držite pritisnutim središte trake za povlačenje prstom za otvaranje podešavanja zaslona. Dodirnite desnu stranu trake za povlačenje prstom za pomicanje slike prema gore. Dodirnite lijevu stranu trake za povlačenje prstom za pomicanje slike prema dolje. Pritisnite za vraćanje na tvorničke postavke. Dotaknite fleksibilni zaslon za potvrdu odabira.

Povucite prstom za pregled glavnog izbornika dok se ne pojavi ikona za postavke. Dodirnite ikonu da biste je odabrali.

PONOVNO POSTAVLJANJE BITZEEJA



⚠ OPREZ – OVA RADNJA DOVODI DO VRAĆANJA NA TVORNIČKE POSTAVKE I BRISANJA POSTOJEĆE POVIJESTI IGRE

Držite kukičicu s Bitzeejem ravno i uspravno. Zatim dodirnite i držite pritisnutom traku za povlačenje prstom za početak odobrovoljavanja. Nemojte podizati prst s trake za povlačenje prstom dok odobrovoljavanje ne završi i dok ne začujete zvuk alarma. Vaš Bitzee sada je vraćen na demo način rada za isprobavanje u dućanu.




ZAMJENA BATERIJA

UPOZORENJE O SLABOJ BATERIJI

PRIJE ZAMJENE BATERIJA ZATVORITE KAPSULU JER U PROTIVNOM MOŽE DOĆI DO GUBITKA VAŠEG NAPRETKA.

1. Odvijačem otvorite vratarska odjeljka za baterije.
2. Ako se u odjeljku nalaze iskorištene baterije, izvadi ih tako da podignete jedan od krajeva baterije. Za vađenje ili umetanje baterija NEMOJTE upotrebljavati oštre ni metalne alate. Novu bateriju umetnite u skladu s oznakom polova (+/-) koja se nalazi u odjeljku za baterije.
3. Pričvrstite vratarska odjeljka za baterije. Informacije o pravilnom recikliranju i/ili odlaganju baterija potražite u lokalnim zakonima i propisima. Napomena: priložene baterije namijenjene su demonstraciji u trgovini i trebaju se zamijeniti kako bi se osigurao bolji rad proizvoda. Prije zamjene baterija zatvorite kapsulu jer u protivnom može doći do gubitka vašeg napretka.



⚠ UPOZORENJE: Igračka proizvodi bljeskove koji kod osjetljivih osoba mogu izazvati epileptičku reakciju. Kako bi se smanjila mogućnost te pojave, igranje se u dobro osvijetljenoj prostoriji i svijetlo nemojte uperiti izravno prema očima.

⚠ UPOZORENJE: U igraci se nalaze magneti koji nisu dostupni. Ako se izloženi magneti udahnu ili progutaju, mogu se zalijepiti jedan za drugi ili za druge metalne predmete te uzrokovati ozbiljne ili po život opasne ozljede. Držite podalje od elektroničkih i medicinskih uređaja.

⚠ UPOZORENJE: OPASNOST OD GUŠENJA – Mali dijelovi. Igračka nije prikladna za djecu mlađu od tri godine.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14521
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065; ☎1800 316 982
Spin Master Toys UK Ltd, Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

PROIZVEDENO U KINI

T22900_0006_20145304_GML_IS_R1_Magicals_Croatian

